



"QRCE" elektronikus vezérlő egység Használati útmutató



Firmware 0.26

HUN

MC00009-06-ENG - 08/2016

OLVASSUK EL ÉS ŐRIZZÜK MEG AZ ÚTMUTATÓT!

CE

	Vigyázat	:!!!! Bárr lako	ninemű mű ztassuk le a	velet vég z elektro	grehajtása a k omos hálózat	tészüléke i áramkö	t cs rről	at- !
				QRCE				
F	Friss levegő		Kivezetett levegő		Befújt levegő		Vissz	zatérő levegő
	Leírás				Bekötés			Paraméterek
BTE Friss levegő hőfo BTES Kivezetett levegő BTM Befúvott levegő h BTR Visszatérő levegő QE Kapcsolódoboz MPB Megkerülő huzats	kmérő 9 hőfokmérő 9 hőfokmérő 5 hőfokmérő 5 szabályozó							
Ventilátor vez	érlése CO ₂ r	nérővel						5ErU (jelszó=1)







Tartalomjegyzék

1.	Vezérle	ési funkciók	4
2.	Vezérle	ő logika	4
3.	Intellig	gens kijelző	5
	3.1.	Gomb funkciók	5
	3.2.	Gomb funkciók	6
4.	Külső l	kijelző	8
	4.1.	Gomb funkciók	
	4.2.	Ikonok	9
	4.3.	Külső kijelző	
5.	Pr9	menü lista	12
	5.1.	Gyökér menü	
	5.2.	Idő tartomány (Pr 0F) (P 1 és P2))	
	5.3.	Nappal (占무늬)	12
	5.4.	Éjszaka (п 1ЕЕ)	
	5.5.	Szerviz (5Eィリ)	13
	5.6.	Bemenet/kimenet (🗍)	13
	5.7.	Riasztás napló (H ,5L)	
	5.8.	Szabályzókör beállítása ([F9)	14
	5.9.	Paraméter (AF dF)	15
	5.10.	Paraméter (FAn)	15
	5.11.	Paraméter (HC)	
	5.12.	Teszt mód (EESE)	
	5.13.	Paraméter (DET)	
	5.14.	Funkció állapot (FUnE)	
6.	Szabál	lyozó logika	17
	6.1.	Hőmérséklet vezérlő mérő	
	6.2.	Be- és kikapcsolás vezérlés	
	6.3.	Váltás a hűtés és fűtés módok között	
	6.4.	Víz kör fagyásgátlás	
	6.5.	Leolvasztás	
	6.6.	Külső huzatszabályzó	
	6.7.	Szabad hűtés, szabad fűtés	
	6.8.	Fűtés	
	6.9.	Hűtés	
	6.10.	Befúvott levegő hőmérsékleti korlát	19
	6.11.	Éjszaka mód	19
7.	Riasztá	ások	20
	7.1.	Tűzriasztás	
	7.2.	Riasztás lista	20
8.	BMS Modbu	us RS485	21
	8.1.	Felhasználó által módosítható beállítások	22

1. Vezérlési funkciók

- Automata / manuális ventilátor sebességfokozat kiválasztás
- Váltó lebegő szelep vezérlés
- Fűtés lebegő szelep vezérlés
- Vízhűtő fagyásgátlás vezérlés
- Elektromos fűtő egység teljesítményszabályozás (PWM impulzusszélesség moduláció)
- Szűrő nyomás kapcsoló vezérlés
- Ventilátor vezérlés CO₂ mérővel
- Ventilátor vezérlés 1 nyomásmérővel
- Megkerülő huzatszabályzók vezérlése
- Extra teljesítmény (turbó) funkció
- Riasztás kezelés és diagnosztika
- Utó szellőztetés
- Óra programozás kezelés
- Külső kijelző beépített hőmérővel
- BMS Modbus RS485 protokoll

2. Vezérlő logika

Az alábbi ábrák a nyári-téli vezérlő logikát ismertetik.



3. Intelligens kijelző

A főképernyőn a beállított hőmérséklet látható vagy ki van kapcsolva.



Az F1 vagy az F3 lenyomásával az alábbi módon válthatunk a képernyők között.

F1	Idő	00:00						
	Mód	AUED	COOL	HEAF				
	Beállított hőmérséklet	20.0						
vagy	Aktív heti program	POFF	PI	P2	PB	PЧ		
୲୰	A hát nania	SUn	ii0n	EUE	UEd	EHr-	Frl	SAF
F3	A net napja	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat

3.1. Gomb funkciók

Gombok		Röv	id goml	bnyon	Hosszú gombnyomás				
F1						Ventilátor	sebességfo	okozat	
						Min 🛈	Med ②	Max ③	Auto
✓						BE		-	
F3						кі		\odot	
	F1		Be	állítás	menü		Váltás a m	ódok közöt	t
set	(🕿) Vagv	SEES	SEEH	20.0	Téli érték beáll.	ANFD	Automatil	Automatikus	
F4	(♥)		SEFC	26.0	Nyári érték beáll.	COOL	Nyár	Nyár 🔆	
	F3	AL	Aktív ri	Aktív riasztás lista			Tél 🔆		
F2 esc	Kilépés a m	ienüből				Riasztás nullázása			
F2 esc	Belépés a P PA r (ielszó	Programoz 5)	ás meni	ibe					
I O Prg I	U	,			/				
F4									
F1	A BIOS mer nyomjuk m	énő kilé F1+F2) g	péshez ;ombot						
	FrEE					/			
F3									

HUN

3.2. Gomb funkciók

Ikon	Leírás	Ég	Villog
Φ	Készenlét	A készülék készenléti állapotban van	
\wedge	Riasztás	Aktív riasztás	Törölhető riasztás (nem aktív)
*	Tél	Aktív mód: HEAL	
*	Nyár	Aktív mód: COOL	
\bigcirc	Szabad hűtés Szabad fűtés	Aktív szabad hűtés vagy szabad fűtés	

"QRCE" elektronikus vezérlő egység használati útmutató

	h
	ł
HUN	ł

F1 [100 F1	PAr	Javítás	szakas	z 1-es jelszó		
		1107700	LE A	Szabályozókör beállítás	5 8 szakas	7
	FI	F2		Szabalyozokor bealitas	9.8. 328883	Szabályozókör tínusa
	T F	PRSS 🖓			58-8	Légáramlás vezérlés
tin ti		000000 (set)			dEEe	Hőcserélő leolyasztó vezérlés
		3 elizeli F4			cPcb	Szabályozó mérő
	F	free F2			8.62	AIR2 kijelző engedélyezése
					Jad .	Távoli nyári / téli váltás
	15				EveE	Tíz riasztás vezérlés
	IN F	023000			AFE o	Vízkör fagyásgátló érzékelő hekancsolása
		elizei			Adde	Modbus protokoll cím
	L. N	free F2			68Ud	Modbus protokoll bitsebesség
	-	esc I			PAc	Modbus protokoll paritás
	-	000000			cH .5	Riasztás napló törlése
	FI	elizeli F4			רק, וו	Váltás jelszó
	F1	free F2				Varias jeiszo
	~	esc	AFdF	Fagyásgátlás - leolvasztás	5.9. szakas	Z
	 	PR55 4			AFS	Fagyásgátlás beállítási érték
		0238567			dFS	Leolvasztás beállítási érték
			FBo	Ventilátorok	5 10 szaka	67
	F1	free F2		Ventilatorok	P50	Nyomásmérő beállítási érték
	()-					CO2 mérő beállítási érték
	FS				FI	Kézi ventilátor: legkisebb sebesség
	m	elizeli F4			F2	Kézi ventilátor: közepes sebesség
	9				F7	Kézi ventilátor: legnagyobh sebesség
	FI	F2 (esc)			FFP	Ventilátor: hőmérséklet arányos tart, sáv
	1	EF9 🚆			FCh	Ventilátor: CO2 arányossági tartománysáv
		000000			Fre	Visszatérő sebesség korrekció
	FI	elizell Fa			556	Extra teliesítmény (turbó) funkció
	4. 14	free F2				Szűrő riasztási idő
	1.5				FLC	Szűrő riasztás törlés
					Pre	PIR érzékelő működik
	A A		_			
			HE	Paraméterek	5.11. szaka	SZ
					UC0	Hűtés szelep arányos tartománysáv
					UHE	Fűtés szelep arányos tartománysáv
					UE i	Integrál idő szelep
					Hdi	Különbözeti fűtés
					HEI	Fűtés integrál idő
					FEd	Különbözeti szabad hűtés
					FHd	Különbözeti szabad fűtés
					FHY	Hiszterézises szabad hűtés
					SAU	Automatikus valtas beallitasi erteke
					dHU	Kulonbozeti szezonalis valtas
	1		EESE	Teszt mód	5.12. szaka	SZ
	1				ESEE	Teszt engedélyezése
	1				LSEA	Teszt digitális kimenet (BE/KI)
	1				ЕРАЬ	Megkerülő huzatszabályzó tesztelés
	1				EPrH	Elektromos előfűtő egység tesztelés
	ĺ				Fild	Digitális kimeneti mód teszt (nyári-téli)
					FLDH	Elektromos utófűtő egység tesztelés
					Emi	Kivezető ventilátor tesztelés
•					t inD	Befúvó ventilátor tesztelése
					LUAL	Hűtés / váltó szelep tesztelése
					EHE	Elektromos fűtő MAX idő engedélyezése
			DEC	Gyár számára fenntartya	5 12 07242	\$7
			001	Gyai Szamara iellildi lVd	- 3.13. SZAKA	3 L
F1 free E2	PI	Program beállítá	is	5.2. szakasz		
	P2	Program beállítá	is	5.2. szakasz		
	dЯУ	Program hozzáro	endelés	5.3. szakasz		
000000	n iEE	Éjszaka	-	- 5.4. szakasz		
13 elizzell	10	Bemenet / kime	net	5.6. szakasz		
-	H iSE	Riasztás napló		5.7. szakasz		
	FUn	Funkció		5.14. szakasz		

4. Külső kijelző



4.1. Gomb funkciók

Gombok		Rövic	Hosszú gombnyomás						
	Váltás a ventiláto	r sebességfo	Óra pro bekapo	Óra programozás bekapcsolása, kikapcsolása					
*	Min Mee	d N	Max	Auto SErU(jelszó) 1 PAUTO └─EF9 └─FR∩R > 0	P1	P2	P3 P4		
	Turbó (BOOST) m a vezérlő egy me	nód indítása, gadott időta	leállítása: rtamig az öss:	Zes	BE				
*	eszközt maximáli SErU (jelszó) 1 → FAn	s szinten mű	íködteti.		кі		(1)		
	⊶ b5t= ∽ b5t>	🛿 Turbó (BO 🚺 Turbó (BO	OST) mód kik OST) mód be	apcsolva bSE kapcsolva					
		Be	állítás menü	l	F	F1 F2	P1 P2 P3 P4		
cat	26.0°c	SEE	North Harris	Nyári beállítás					
Ser	20.0°c	SEE	*	Téli beállítás	1				
		ALr		Riasztás lista	AKTU	alis BEAL /agy PON	ltiasi ertek Itos idő		
						1			
	Kilénés a menük	ത്	AUTO	AUTO Automatikus					
ec	Kilepes a menue			Hűtés	Nyáron				
					*	Fűtés	Télen		
	Óra beállítás	rc	F1 F2	P1 P2 P3 P4					
és	HH= óra , ,,, , = perc dd= nap , ,, , = hónap HH= óra , ,, , = perc (88:88:00.000 / / / / / / / / / / / / / / / / /								
*	A set §	gomb megny	romásával me	3 4 5 6 7 ntjük a beállítást.					
esc set	Belépés a Progra	mozás menü	be.			/	,		

4.2. Gomb funkciók

Ikon	Leírás	Ég	Villog
(Készenlét	A készülék készenléti állapotban van.	Óra program alapján kikap- csolva.
		Amikor a kijelzőn a DFF felirat látható, a készü- lék digitális bemeneti jel hatására kapcsol ki.	
\wedge	Riasztás	Aktív riasztás	Törölhető riasztás (nem aktív)
80	MIN ventilátor sebesség		
20	KÖZ ventilátor sebesség		
80	MAX ventilátor sebesség		
AUTO	AUTO ventilátor sebesség		
崇	Tél	HEAE (fűtés) aktív mód	
×	Nyár	EOOL (hűtés) aktív mód	
AUTO	AUTOmatikus	Automatikus váltás a téli és nyári mód között	
6	Szabad hűtés, szabad fűtés	Aktív mód: szabad hűtés vagy szabad fűtés	
C	Éjszaka mód	Éjszaka mód bekapcsolása	Aktív éjszaka mód
F1	Használaton kívül		
F2	Leolvasztás	Leolvasztás funkció aktív	
P1	1-es program	A P1 az aktív óra program	
P2	2-es program	A P2 az aktív óra program	
P3	3-as program	A P3 az aktív óra program	
P4	4-es program	A P4 az aktív óra program	
1		A hét aktuális napja a hétfő	
2		A hét aktuális napja a kedd	
3		A hét aktuális napja a szerda	
4		A hét aktuális napja a csütörtök	
5		A hét aktuális napja a péntek	
6		A hét aktuális napja a szombat	
7		A hét aktuális napja a vasárnap	

"QRCE" elektronikus vezérlő egység használati útmutató



	Pr0F	Program beállítás		5.2. szakasz		
	dЯУ	Programok hozzá	rendelé	se 5.3. szakasz		
1104 12.0	nitE	Éjszaka		5.4. szakasz		
A Sun	SErU	Javítás		5.5. szakasz		
				-		
			CF9	Szabályozókör beállítás	5.8. szakas	Z
					PEF9	Szabályozókör típusa
					FAnA	Légáramlás vezérlés
					dEFr	Hőcserélő leolvasztó vezérlés
					гРгЬ	Szabályozó mérő
					A ir 2	AIR2 kijelző engedélyezése
					iidd i	Távoli nyári / téli váltás
					FırE	Tűz riasztás vezérlés
1104 iC.0					AFEn	Vízkör fagyásgátló érzékelő bekapcsolása
					Addr	Modbus protokoll cím
					ьяид	Modbus protokoll bitsebesség
					PAr	Modbus protokoll paritás
					rH iS	Riasztás napló törlése
					רבי ט	Váltás jelszó
			REHE	Fagyásgátlás - leolvasztás	5.9. szakas	7
				0, 0, 10	BES	- Fagyásgátlás beállítási érték
					dE5	Leolvasztás beállítási érték
						Leonasztas seantasi ertek
			FAn	Ventilátorok	5.10. szaka	SZ
					P50	Nyomásmérő beállítási érték
					CO2	CO2 mérő beállítási érték
					FI	Kézi ventilátor: legkisebb sebesség
					F2	Kézi ventilátor: közepes sebesség
					F3	Kézi ventilátor: legnagyobb sebesség
					FEB	Ventilátor: hőmérséklet arányos tart. sáv
					FEb	Ventilátor: CO2 arányos tartománysáv
					Fic	Visszatérő sebesség korrekció
					65E	Extra teljesítmény (turbó) funkció
					FLE	Szűrő riasztási idő
					FLr	Szűrő riasztás törlés
					Pir	PIR érzékelő működik
			ΗΕ	Paraméterek	5.11. szaka	SZ
					UED	Hűtés szelep arányos tartománysáv
					UHE	Fűtés szelep arányos tartománysáv
					UE i	Integrál idő szelep
					Hdi	Különbözeti fűtés
					HEI	Fűtés integrál idő
					FEd	Különbözeti szabad hűtés
					FHd	Különbözeti szabad fűtés
					FHY	Hiszterézises szabad hűtés
					SAU	Automatikus váltás beállítási értéke
					dRU	Különbözeti szezonális váltás
			05-	Guár czámára fonntartura	- 40	
			üEn	Gyar Szamara tenntartvá	5.13. szaka	SZ
		Remenet / kimonet	E 6 4	zakacz		
	H .5F	Riasztás nanló	5.0.9	szakasz		
		nasztas napio	3.7.3	J2411432		



Parametri Parameters

5ErU(JELSZÓ = 1) L= [F9 L= Rir2: YE5

Parametri Parameters

5ErU(*IELSZÓ = 1)* └╾[F9 └╾∏dd := 9E5

Parametri Parameters

₩R, r2: 985

SE-UIPASSWORD-

Parametri Parameters

SErU(PASSWORD-1) L=[F9 L=[Iddi: n0]

2.2k

R1

12.2k

R1

5. Pr 9 menü lista

Ebben a menüben az óra program tartományát állíthatjuk be, megjelenítjük a bemeneti és kimeneti állapotot, valamint hozzáférünk a javítási beállításokhoz.

5.1. Gyökér menü

Nyomjuk meg egyszerre a "Esc" és "Set" gombokat.

	PAr	Szerviz (jelszó)				
Pr0F	ΡI	Óra idő program tartomány beállítás				
	P2					
487	ЧАЯ	Nappali program hozzárendelés				
n iEE	n iEE	Éjszaka				
SErU		Szerviz (jelszó)				
D	I- 0	Bemenet/kimenet állapot				
H iSE	H '2F	Riasztás napló				
	FUnE	Funkció állapot				

5.2. Idő tartomány (*P*_{*r*} *DF*) (*P i* és *P2*))

Pr OF	P1eP2		Program beállítás			
1 (A)	80+03					
5E 1	ΡI	P I 15	1. program: 1-es indítási idő tartomány	P1		08:00
Enl	PI	PIE	1. program: 1-es zárási idő tartomány	P1		12:00
5E I	PI	PIE	1. program: 1-es hűtési beállítási tart.	P1	¥	26.0°C
5E I	PI	PIH	1. program: 1-es fűtési beállítási tart.	P1	*	20.0°C
5F5	PI	P 125	1. program: 2-es indítási idő tartomány	P1		14:00
En2	PI	P 12E	1. program: 2-es zárási idő tartomány	P1		17:00
5E2	PI	P 12C	1. program: 2-es hűtési beállítási tart.	P1	桊	26.0°C
5E2	PI	P 12H	1. program: 2-es fűtési beállítási tart.	P1	*	20.0°C
SE	P2	P25	2. program: indítási idő	P2		08:00
End	P2	P2E	2. program: zárási idő	P2		17:00
5E2	P2	P2C	2. program: hűtés beállítás	P2	×	26.0°C
5E2	P2	P2H	2. program: fűtés beállítás	P2	*	20.0°C

5.3. Nappal (러유날)

	89.298 8.1.9	Program hozzárendelés	
	bAnd	Óra program bekapcsolás/kikapcsolás	Be/Ki
n0n	ñond	Hétfő	P1
EUE	LUES	Kedd	P1
UEd	UEdn	Szerda	P1
EHr	12 EHUr	Csütörtök	P1
Fri	Frid	Péntek	P1
SAF	SALU	Szombat	P2
SUn	SUnd	Vasárnap	P4

• A hét bármely napján négy program közül választhatunk:

• P1-es program: a készülék két eltérő idő tartományban kapcsol be (például egyszer reggel majd egyszer délután)

• P2-es program: a készülék egyetlen időtartományban kapcsol be

• P3-as program: a készülék egész nap végig be van kapcsolva

• P4-es program: a készülék egész nap végig ki van kapcsolva

5.4. Éjszaka (🗤 👍 🐛						
		Éjszaka				
n it	n it	Éjszaka mód bekapcsolása	Be / Ki			
SE	SE	Éjszaka mód indítási ideje	22:00			
En	En	Éjszaka mód befejezési ideje	07:00			
SPd	SPd	Ventilátor sebességfokozat	50%			
n5C	n5E	Éjszakai hűtés beállítás 🛛 👫	26.0°C			
n5H	n5H	Éjszakai fűtés beállítás 🛛 🗮	20.0°C			

5.5. Szerviz (5문고망)

	999 9		
SErU	PAr	Jelszó	
CF9	CF9	Szabályzókör (jelszó = 1)	5.8. szakasz
RFdF	AFdF	Leolvasztás paraméter (jelszó = 1)	5.9. szakasz
FAn	FAn	Ventilátor paraméter (jelszó = 1)	5.10. szakasz
HE	HE	Fűtés / hűtés paraméter (jelszó = 1)	5.11. szakasz
	EESE	Teszt mód	5.12. szakasz
DEñ	DEñ	OEM (gyári) paraméter (jelszó = OEM)	5.13. szakasz
	FUnE	Funkció állapot	5.14. szakasz

5.6. Bemenet/kimenet (,[])

	€0 - 0; 2 3 6	Bemenet / kimenet megjelenítés	
ΕI	El	Visszatérő levegő hőmérséklet	°C
F5	F5	Befúvott levegő hőmérséklet	°C
F3	F3	Friss levegő hőmérséklet	°C
ĿЧ	ĿЧ	Kivezetett levegő hőmérséklet	°C
Pro	Pro	Befúvott levegő nyomásmérő	Ра
503	CO2	CO ₂ mérő	ppm
UB I	UJ I	Hűtés / váltó szelep állapot	%
F i	F,	Kivezető ventilátor jelenlegi sebesség	%
FD	FD	Befúvó ventilátor jelenlegi sebesség	%
HE	HE	Elektromos fűtő egység állapot (utófűtő)	%
PHE	PHE	Elektromos fűtő egység állapot (előfűtő)	Ki / Be
ЬУР	ЬУР	Megkerülő állapot	Ki / Be
UEr	UEr	Szoftver verziószám	

5.7. Riasztás napló (H 152)

H 15E (jelszó)	
----------------	--

	0		
POS	P05	Riasztási hely	0-19
dAF	dAF	Riasztási dátuma (nap.hónap)	0.00
Ŀп	L in	Riasztás időpontja	00:00
Er	Er	Riasztás kódja (amikor a kijelző a 9999 feliratot mutatja, nincs riasztás	9999
	nAL	Riasztások száma	0

.8. Szabályzókör beállítása ([F9)	
ErU (jelszó) 1 PAr (pass) 1	
• [F9	
→ PΓF9 (szabályzókör típus)	
$0^* = 2 \operatorname{cs} \widetilde{0}$ (egyedi átváltó tekercs)	
$1 = 2 \cos 6 + f t t \delta egység (hútő tekercs + elektromos utóf t \delta egység)$	
2 = 2 cső fűtő tekercs	
→ FAnA (léaáramlás vezérlés) beállítást követően a vezérlő úiraindítása	
0*= KI	
1 = Hőmérséklet – arányossági szabályozás vagy manuális sebességfokozat	
2 = CO2 (2000ppm) – arányossági* + integrál szabályozás vagy manuális sebesség	
3 = befúvott levegő nyomás (500Pa) – integrál arányossági szabályozás*+ differenciáló	
4 = PIR (jelenlét érzékelő) + hőmérséklet	
→ dEFr (hőcserélő leolvasztás vezérlés)	
0 = KI	
1 = előfűtés	
2* = ventilátor teljesítményszabályozás	
$\rightarrow rPrb(szabálvozó mérő)$	
0* = BTM (Al1 befúvott levegő)	
1 = kijelző (SKW kezelőpanel)	
2 = BTR (Al4 visszatérő levegő)	
⊢ Я ור ב (AIR2 kijelző engedélyezése)	
nem* - igen	
→ jīdd ı (távoli nyári / téli váltás engedélyezés) csak RL r2 = igen	
nem* - igen	
⊢ FırE (tűzriasztás kezelés) csak RI r2:= iaen	
0* = Ki - tűzriasztás esetén a készülék teljes körűen leáll	
1 = Be - tűzriasztás esetén a huzatszabályzók kinyitnak és a ventilátorok maximális sebességen futna	k
2 = Be - tűzriasztáskor a huzatszabályzók kinyitnak, a visszatérő ventilátorok járnak maximális sebess	égen
→ ĦFEn (víz kör fagyásgátló érzékelő bekapcsolása)	
nem* - igen	
→	
1*	
⊢ ЬЯЦd (Modbus protokoll bitsebesség)¹	
0-1-2 = használaton kívül	
3* = 9600 baud	
4 = 19200 baud	
→ PAr (Modbus protokoll paritás) ¹	
1* = páros	
2 = nincs	
3 = páratlan	
→ ¬H · 5 (riasztás napló törlése)	
nem	
└→ U╷ 2ヿ (jelszó)¹	
1*	

* Alapértelmezett érték

¹ A protokoll módosítások érvényesítéséhez újra kell indítani a vezérlőt

5.9. Paraméter (AFdF)

SErU (jelszó) 1

💓 PAr (pass) 1

⊶ AF	Min	Max		
AFS	Fagyásgátlás beállítási érték	5.0°C	-5.0°C	15.0°C
dFS	Leolvasztás beállítási érték	-4.0°C	-15.0°C	10.0°C

5.10. Paraméter (FAn)

5ErU (jel	lszó) 1 📰 🕅 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓			
⊶ FAr			Min	Max
PSo	Befúvó ventilátor: nyomásmérő beállítási érték	100Pa	50Pa	Pa
203	Ventilátor: CO ₂ mérő beállítási érték	700ppm	500ppm	2000ppm
FI	Manuális ventilátor: legkisebb sebességfokozat	33%	0%	F2
F2	Manuális ventilátor: közepes sebességfokozat	67%	FI	FB
FB	Manuális ventilátor: legnagyobb sebességfokozat	100%	F2	100%
FĿЬ	Automatikus ventilátor: hőmérsékleti arányossági tartomány	4.0°C	0.1°C	3276.7°C
FСЬ	Automatikus ventilátor: CO ₂ arányossági tartomány	400ppm	1ppm	32767ppm
Fic	Visszatérő sebesség korrekció	0%	-50%	50%
ЬSE	Turbó ("boost") mód működési idő (min. 1 perc, max. 15 perc)	0min	00:00	04:15
FLE	Szűrő riasztási idő (ha 0 = ki; ha > 0 = be)	0 giorni	0	999
FLr	Szűrő riasztás törlése	KI		
Pir	PIR működés (0 - 30 perc)	5min	00:00	04:15

5.11. Paraméter (HE)

ь

ь Н[Min	Max
UEO	Hűtés szelep arányossági tartomány	2.0°C	0.1°C	10°C
UHE	Fűtés szelep arányossági tartomány	2.0°C	0.1°C	10°C
UE i	Integrál idő szelep	Os	Os	3200s
Нд і	Differenciális fűtés	5°C	0.1°C	10°C
HE ,	Fűtés integrál idő	30s	Os	3200s
FCd	Differenciális szabad hűtés	1.0°C	0.1°C	10°C
FHd	Differenciális szabad fűtés	1.0°C	0.1°C	10°C
FHY	Hiszterézises szabad hűtés	0.5°C	0.1°C	1.5°C
SAu	Automatikus váltáshoz a friss levegő hőmérsékleti beállítási értéke	15.0°C	5.0°C	30.0°C
HAN	Differenciális szezon váltás	10.0°C	0.1°C	20.0°C

5.12. Teszt mód (EESE)

PAr (pass) 1						
∽ FEZ	⊢ EESE					
FZFE	Teszt bekapcsolása	OFF KI	OFF KI	🖸n BE		
ESEA	Digitális kimenet tesztelés (Be-Ki)	OFF KI	OFF KI	🖸n BE		
ЕЬУР	Megkerülő huzatszabályzó tesztelés	OFF KI	OFF KI	0n BE		
EPrH	Elektromos előfűtő egység tesztelés	OFF KI	OFF KI	0n BE		
Fund	Digitális kimeneti mód tesztelés (nyári-téli)	OFF KI	OFF KI	0n BE		
FbOH	Elektromos utófűtő egység tesztelés	0%	0%	100%		
Ŀпı	Kivezető ventilátor tesztelés	0%	0%	100%		
t inD	Befúvó ventilátor tesztelés	0%	0%	100%		
LUAL	Hűtés / váltó szelep tesztelése	0%	0%	100%		
EHEñ	Elektromos fűtő egység MAX idő engedélyezése	30sec	10sec	600sec		

5.13. Paraméter (DE.)

5ErU (jelszó OEM) → DEū (gyári személyzet számára fenntartva)

5.14. Funkció állapot (FUnE)

FUnE			Min	Max
POSE	Utószellőztetési állapot	OFF KI	OFF KI	On BE
n 19E	Éjszaka állapot	OFF KI	OFF KI	0n BE
ЬУР	Befúvott levegő hőmérsékleti korlát	DFF KI	OFF KI	On BE
rE9U	Készülék állapot	OFF KI	OFF KI	On BE

6. Szabályozó logika

6.1. Hőmérséklet vezérlő mérő

A vezérlés a befúvott levegő hőfokmérőn alapul: ezen paraméter felhasználásával lehetővé válik a visszatérő levegő mérő vezérlésének vagy a kezelőpanelbe épített mérő vezérlésének bekapcsolása.

Az alábbi három eset állhat elő:

1) Vezérlés a BTM befúvott levegő mérőn

SEr∐ (jelszó) 1 ↓ [F9 ↓ rPrb = 0 (befúvott levegő hőfokmérő)

Figyelem!

Amennyiben a befúvott levegő alapján történik a vezérlés, győződjünk meg arról, hogy a kiegészítő eszközökön, pl. a víz hőcserélőkön, elektromos akkumulátorokon a kimenő oldalon helyezkedjen el a befúvott levegő mérő.

2) Vezérlés a kezelőpanelbe épített mérő alapján

SErU (jelszó) 1 → EF9 → rPrb = 1 (kezelőpanel mérő)

3) Vezérlés a BTR visszatérő levegő mérő alapján

5ErU (jelszó) 1 ↓ EF9 ↓ rPrb = 2 (visszatérő levegő hőfokmérő)

6.2. Be- és kikapcsolás vezérlés

A készülék be- és kikapcsolása az alábbi módokon történhet:

• Elsődleges prioritás: kikapcsolás digitális bemeneti jel hatására



- Kikapcsolás a BMS-sel MODBUS-on keresztül
- Kikapcsolás külső kezelőpanelről
 - 1) Amennyiben nincs aktív heti program, a készülék egyértelműen be- és kikapcsol.
 - Amennyiben heti program aktív, a készülék a következő eseményig ideiglenes bekapcsolható (ez esetben az aktuális mód jelző LED lámpa villog).

A beállítási érték megegyezik az utolsó idő tartomány értékével.

Áramkimaradás esetén a készülék az idő tartomány állapottal indul újra.

Kikapcsolás a heti program által.

HUN

SKW22

Parametri Parameters

SErU (PASSWURL LEEF9 LERICZ: YES

6.3. Váltás a hűtés és fűtés módok között

A hűtés és fűtés módok közötti váltás az alábbiak szerint történhet:

- Digitális bemenet

 Nyitva = nyár
 Zárva = tél
- Külső kezelőpanel
- BMS Modbus-on keresztül
- Automatikusan a friss levegő mérőn keresztül:

o Ha **Te < 5Au =** Tél mód (fűtés) o Ha **Te > 5Au+dAU =** Nyár mód (hűtés)

SErU(je → HC	elszó) 1	
SAu	Friss levegő hőmérséklet beállítási érték az automatikus váltáshoz	15.0°C
dRU	Differenciális szezonális váltás	10.0°C

6.4. Víz kör fagyásgátlás

A fagyásgátlás érzékelő paramétereinek engedélyezése:

SEru (jelszó) 1

- ⊢ CF9
 - → AFEn (fagyásgátlás bekapcsolása) nem – igen*

5Eru (jelszó) 1

AFdF (fagyásgátlás beállítása)

→ **AF5** Fagyásgátlás beállítás 5.0°C

A fagyásgátlás vezérlése a BTM befúvott levegő hőfokmérő alapján történik.

A riasztás és a hibajelzés kizárólag fűtés módban aktívak, amennyiben az elektromos előfűtő egység a rendszer részeként telepítésre került, és az előfűtő egység egy megadott időtartamon át működésbe lép a hőmérséklet növelése érdekében, elkerülve a riasztási állapot fellépését.

Amennyiben a fagyásgátlás riasztás bekapcsol, a ventilátorok kikapcsolnak, a huzatszabályzók lezárnak, a szelep pedig kinyit.

A fagyásgátlás érzékelő meghibásodása esetén:

• A készülék készenléti állapota mellett a szelep kinyit, és a friss levegő hőmérséklet alacsonyabb, mint a fagyásgátlás beállítási értéke.

6.5. Leolvasztás

A leolvasztás vezérlése a kivezetett levegő hőfokmérő alapján történik.

Leolvasztási funkció élesítéséhez az alábbi eszközök közül legalább egyet telepíteni kell a rendszerbe:

- Elektromos előfűtő egység
- Inverteres teljesítményszabályzós ventilátorok

A leolvasztás beállítási paraméterének elérési útja: **5Er U** (jelszó) 1





→ **dEF**r (hőcserélő leolvasztás vezérlés)

0* = Ki	Kikapcsolva
1 = Előfűtés	Az elektromos előfűtés BEkapcsolva
2 = Ventilátor teljesítményszab.	A befúvó ventilátor sebességét csökkenti

SEru (jelszó) 1

→ AFdF (leolvasztás beállítás)

6.6. Külső huzatszabályzó

Amikor a készülék be van kapcsolva, a külső huzatszabályzók nyitva vannak. Amikor a készülék ki van kapcsolva, a külső huzatszabályzók zárva vannak.

6.7. Szabad hűtés, szabad fűtés

Amennyiben a friss levegő hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított érték (hiszterézissel), a szabad hűtés ki van kapcsolva.

Amennyiben a friss levegő hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérsékleti érték – a szabad hűtés különbözet (differenciál), és a készülék hűtés módban van, a szabad hűtés mód aktív.

Amennyiben a friss levegő hőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérsékleti érték + a szabad fűtés különbözet (differenciál), és a készülék fűtés módban van, a szabad fűtés mód aktív.

6.8. Fűtés

A fűtés egy víz szeleppel történik vagy egy elektromos fűtő egységgel (a szabályzókörtől függően).

Fűtő egység

A fűtő egység a beállított érték egy különbözeti érték alapján lép működésbe. A vízszelep a beállított értékhez képes arányossági tartomány szerint kerül szabályozásra.

6.9. Hűtés

A hűtő egység a beállított érték egy különbözeti érték alapján lép működésbe. A vízszelep a beállított értékhez képes arányossági tartomány szerint kerül szabályozásra.

6.10. Befúvott levegő hőmérsékleti korlát

Amennyiben a külső kijelző beépített hőfokmérője vagy a visszatérő levegő hőfokmérője szolgál szabályzó mérőként, a befúvott levegő mérő szolgál a fűtés során a túl magas hőmérséklet vagy hűtés során a túl alacsony hőmérséklet elkerülésére, emellett a szelepek arányossági módon zárnak.

6.11. Éjszaka mód

Az éjszaka mód szerepe, hogy a zajszint csökkentése érdekében az éjszaka folyamán a ventilátorokat redukált sebességgel működteti.

A 🍆 piktogram jelzi, hogy az éjszaka mód aktív.

Amennyiben a heti program mód aktív, az éjszaka mód felülbírálja azt, és a ventilátor sebességét **5Pd** értékre csökkenti.

7. Riasztások

7.1. Tűzriasztás

A digitális bemeneten keresztül érkező tűzriasztás kezelésére szolgáló beállítások:

→ F IFE (tűzriasztás kezelés) csak ha Al F2 = igen

- 0* = kikapcsolva, tűzriasztás esetén a készülék teljes körűen leáll
- 1 = bekapcsolva, tűzriasztáskor a huzatszabályzók kinyitnak, a ventilátorok maximális sebességgel járnak
- 2 = bekapcs., tűzriasztáskor a huzatszabályzók kinyitnak és csak a visszatérő ventilátorok járnak max. sebességgel



7.2. Riasztás lista

A riasztások megjelenítéséhez nyomjuk meg a "Set" gombot, majd a nyíl gombokkal válasszuk ki a \mathcal{H} – menüt.

A nyilakat lenyomva tekinthetjük meg a riasztásokat.

A manuális riasztások törléséhez, miközben a riasztás kódja jelenik meg, tartsuk lenyomva a "Set" gombot,

Riasztás kód	Leírás	Hiba elhárítása	Riasztás törlése
ErDI	Befúvott levegő mérő meghibásodása	Ellenőrizzük le, cseréljük ki a mérőt.	Automatikus
Er02	Friss levegő mérő meghibásodása	Ellenőrizzük le, cseréljük ki a mérőt.	Automatikus
Er03	Külső kijelző beépített mérő meghibásodás	Ellenőrizzük a csatlakozást, cseréljük ki a külső kijelzőt.	Automatikus
Er04	Szűrő riasztás	Ellenőrizzük le, cseréljük ki a szűrőket.	Automatikus
Er05	Befúvott levegő nyomásmérő meghibásodás	Ellenőrizzük a csatlakozást, cseréljük ki a mérőt.	Automatikus
Er06	CO ₂ mérő meghibásodás	Ellenőrizzük a csatlakozást, cseréljük ki a mérőt.	Automatikus
ErD7	Leolvasztás/kifúvott levegő mérő hiba	Ellenőrizzük le, cseréljük ki a mérőt.	Automatikus
Er08	Fagyásgátlás riasztás		Automatikus
Er09	Tűzriasztás	-	Manuálisan
Er 10	Óra idő riasztás (eltört vagy három napon át nem kapott tápfeszültséget)	Állítsuk be az órát.	Manuálisan vagy állítsuk be az órát
Erll	SKW kommunikációs hiba	Ellenőrizzük a csatlakozást.	Automatikus
Er 12	Visszatérő levegő mérő hiba	Ellenőrizzük le, cseréljük ki a mérőt.	Automatikus

HUN

8. BMS Modbus RS485

Fenntartott parancs regiszteres Modbus Olvasás parancs: 03 (03Hex) Írás parancs: 16 (10Hex)

Addr: Modbus protokoll cím 1 alapértelmezett (1...255)

bRUd: Modbus protokoll bitsebesség

- 0 = nem használt
- 1 = nem használt
- 2 = nem használt
- 3 = 9600 baud (alapért.)
- 4 = 19200 baud

PAr : Modbus protokoll paritás

- 1 = páros (alapért.)
- 2 = nincs
- 3 = páratlan

Szó hosszúság = 8 (nem módosítható) Stop bitek = 1 (nem módosítható)

Az adatkábel javasolt impedanciája: 100-120 ohm. Belden 3105A EIA RS-485 Industrie PLTC/CM





8.1. Felhasználó által módosítható beállítások

MODBUS pont típus: fenntartott írható-olvasható regiszter Olvasás parancs: 03 (03Hex) Írás parancs: 16 (10Hex)

Cím						
írás/olvasás	Leírás	Érték	Um	Alapért.	Min	Max
16430	Felhasználói működési módok:	2		2	0	2
	0 = hűtés; 1 = fűtés; 2 = Auto Be/ki állapot (EEPROMba mentve)	2		-		-
16431	0 = Ki; 1 = Be	0		0	0	1
16432	$0 = \min.; 1 = köz.; 2 = max.; 3 = automata$	3		3	0	3
16433	Hűtés beállítási érték	26.0	°C	260	50	350
16434	Fűtés beállítási érték	20.0	°C	200	50	350
16435	1. profil: 1-es indítási tartomány	08:00	HH:MM	480	0	1. profil: 1-es zárási tartomány
16436	1. profil: 1-es zárási tartomány	12.00	нн∙мм	720	1 profil: 1-es indítási tart	1439
16/37	1. profil: 2-es indítási tartomány	14.00	нн.мм	840	0	1 profil: 2-es zárási tartomány
16437	1 profil: 2 os zárási tartomány	17.00		1020	1 profil: 2 oc indítáci tart	1420
10456	2 profil: indítási tartomány	17.00		1020		
16439	2. profile záráci tartomány	08:00	HH:IVIIVI	480		
16440		17:00	HH:MM	1020	2. profil: inditasi tartomany	1439
16441	1. profil: 1-es nutesi tartomany beallitas	26.0	°C	260	1. profil: 1-es futes tart. beall.	350
16442	1. profil: 2-es hútési tartomány beállítás	26.0	°C	260	1. profil: 2-es fűtés tart. beáll.	350
16443	2. profil: hűtési tartomány beállítás	26.0	°C	260	2. profil: fűtés tart. beáll.	350
16444	1. profil: 1-es fűtési tartomány beállítás	20.0	°C	200	50	1. profil: 1-es hűtési tart. beáll
16445	1. profil: 2-es fűtési tartomány beállítás	20.0	°C	200	50	1. profil: 2-es hűtési tart. beáll
16446	2. profil: fűtési tartomány beállítás	20.0	°C	200	50	2. profil: hűtési tart. beáll.
16447	Hétfő profil kiválasztás 1 = P1; 2 = P2; 3 = P3; 4 = P4	1		1	1	4
16448	Kedd profil kiválasztás 1 = P1; 2 = P2; 3 = P3; 4 = P4	1		1	1	4
16449	Szerda profil kiválasztás 1 = P1; 2 = P2; 3 = P3; 4 = P4	1		1	1	4
16450	Csütörtök profil kiválasztás 1 = P1; 2 = P2; 3 = P3; 4 = P4	1		1	1	4
16451	Péntek profil kiválasztás 1 = P1; 2 = P2; 3 = P3; 4 = P4	1		1	1	4
16452	Szombat profil kiválasztás 1 = P1; 2 = P2; 3 = P3; 4 = P4	2		2	1	4
16453	Vasárnap profil kiválasztás 1 = P1; 2 = P2; 3 = P3; 4 = P4	4		4	1	4
16454	Profil bekapcsolása 0 = ki; 1 = be	0		0	0	1
16460	Ventilátor CO2 beállítási érték	700	ppm		500	2000
16461	Befúvó ventilátor nyomás beállítási érték	50	Ра		1	teljes léptékű nyomásmérő
16480	Visszatérő sebesség korrekció	0	%	0	-50	50
16481	Éjszaka mód bekapcsolása kezelőpanelről	0		0	0	1
16482	Éjszaka: indítási tartomány	22:00	HH:MM	1320	0	1439
16483	Éjszaka: zárási tartomány	07:00	HH:MM	420	0	1439
16484	Éiszaka: ventilátor sebesség [%]	50		50	0	100
16485	Éiszaka: hűtés beállítási érték	26.0	°C	260	50	350
16486	Éiszaka: fűtés beállítási érték	20.0	ۍ ۲	200	50	250
16500	Fagyásgátlás heállítási érték	20.0 E 0	°C	50	50	150
10500	Leolyasztás: kifúvás hőmársáklat haállítás	3.0	с °С	30	-50	100
16503		-4.0	Ľ	-40	-150	100
16520	az automatikus váltáshoz	15.0	°C	150	50	300
16521	Különbözeti szezon váltás	10.0	°C	100	1	200
	l	1			1	1

		Ι	I	1		l
Cím						
írás	Leírás - bemenet-kimenet	Érték	Um	Alapért.	Min	Max
8432	Külső kezelőpanel hőfokmérő	18.3	°C	0	-500	1100
8528	Be/ki állapot 0 = ki; 1 = be	0		0	0	1
8960	Szabályozó mérő	17.5	°C	0	-500	1100
8962	Aktuális visszatérő ventilátor sebesség	0.0	%	0	0	1000
8963	Aktuális befúvó ventilátor sebesség	0.0	%	0	0	1000
8964	Három irányú hideg vagy váltó szelep	100.0	%	0	0	1000
8968	Fűtő egység állapot 0 = ki; 1 = be	100.0	%	0	0	1000
8969	Előfűtő egység állapot 0 = ki; 1 = be	0		0	0	1
8970	Külső megkerülő állapot 0 = ki; 1 = be	0		0	0	1
8971	Külső hőmérséklet	11.2	°C	0	-500	1100
8975	Kimenő nyomás	0	Ра			
8976	Visszatérő levegő hőmérséklet	0	°C			
8977	CO ₂	0	ppm			
8978	Kifúvatási hőmérséklet	6.7	°C		-500	1100
8987	Be/ki állapot	0		0	0	1
8988	Turbó állapot	0		0	0	1
8990	Befúvott levegő hőmérséklet	19.3	°C	0	-500	1100
		1				
Cím	0 = nem aktív 1 = aktív 2 = monyális törlés	Éuták	llm	Alamánt		Max
8991	Visszatérő levegő mérő hiba		Um	Alapert.	0	1 IVIAX
9000	Befúvott levegő mérő hiba	0		0	0	1
9001	Friss levegő mérő hiba	0		0	0	1
9002	SKW mérő hiba	0		0	0	1
9003	Szűrő riasztás	0		0	0	1
9006	Kimenő nyomásmérő hiba	0		0	0	1
9007	CO, mérő hiba	0		0	0	1
9008	∠ Leolvasztás / kifúvatás mérő hiba	0		0	0	1
9014	Fagyásgátlás riasztás	0		0	0	1
9015	Tűzriasztás (manuális törlés)	0		0	0	2
9017	Óra hiba	0		0	0	1
9019	SKW kommunikációs riasztás	0		0	0	1

Megjegyzés!

(10-zel osztva, °C) - az értékkel 10-zel osszuk el, Celsius fok értéket kapunk egy tizedesjeggyel (példa: 175 = 17,5°C); (10-zel osztva, °C) - az értékkel 10-zel osszuk el, százalékértéket kapunk egy tizedesjeggyel (példa: 505 = 50,5%); (HH:MM) a percek éjféltől indulnak, vagyis 0=00:00-tól. Példa: 1439= 23:59, vagy 120=02:00; 1170=19:30).